

石こうを外すタイミング

一般的には強度が発現した 40～60 分後です。

◎早く外す為には、次の2つをチェックしましょう！

- ・形状
- ・石こうの強度発現

*注意点：無歯顎は早くても良いが、孤立歯があるような症例は充分強度が出てからが良い。

◎早く外す為の工夫

- ①冬季など水温が低い時は温水を使用する。
- ②練和時間を長くする。

例：1分→1.5分にするなど